

## USO TELEFONI PANASONIC DIGITALI

 VIVA VOCE

 TRASFERIMENTO: premere questo tasto più tastino interno o digitare interno manualmente oppure 0 più numero di telefono esterno, annunciare la chiamata poi agganciare cornetta per trasferire la telefonata oppure in caso contrario riprendere la linea premendo il tasto verde lampeggiante.

 ATTESA: premere questo tasto per mettere in attesa una telefonata, per rispondere a una seconda chiamata premere il tasto rosso lampeggiante della linea in arrivo, altrimenti per riprendere la telefonata messa in attesa premere il tasto verde lampeggiante.

 RIPETIZIONE: ripete ultimo numero effettuato.

 CONFERENZA: quando sono in linea con la prima telefonata premere questo tasto e la prima chiamata va in attesa, a questo punto premere tasto o digitare interno oppure 0 più numero di telefono esterno, quando la seconda chiamata è in linea premere nuovamente il tasto conferenza per mettere in comunicazione anche la prima chiamata.

 MUTE: premere questo tasto per inserire la funzione mute durante una chiamata, io continuo a sentire il chiamante mentre lui non sente più me, quando è attivo lampeggia rosso, premere nuovamente per disabilitare.

 CASELLA VOCALE: premere per ascoltare i messaggi di un'eventuale casella vocale attiva.

 AGENDA SISTEMA: premere questo tasto con la cornetta al suo posto per visualizzare la rubrica, digitare poi l'iniziale del nome che si sta cercando e poi usare la frecce sopra e sotto del joystick per visualizzare il nome corretto, a questo punto alzare la cornetta o premere il tasto vivavoce per effettuare la chiamata.

 JOYSTICK:

Sopra e sotto: regola i volumi, con cornetta al suo posto della suoneria, con cornetta alzata o vivavoce attivo volume della chiamata.

Destra: agenda sistema e agenda personale, poi premere iniziale nome e usare i tasti sopra e sotto per scorrere elenco, a questo punto alzare cornetta o premere vivavoce per effettuare chiamata.

Sinistra: log chiamate uscenti e log chiamate entranti, poi premere tasto sotto per scorrere elenco e nel caso tasto destro per ulteriori informazioni.

# USO TELEFONI ANALOGICI E CORDLESS

**TRASFERIRE CHIAMATA:** premere tasto R per mettere in attesa la chiamata poi digitare numero d'interno oppure 0 più numero di telefono esterno, annunciare la chiamata poi agganciare cornetta per trasferire la telefonata oppure premere nuovamente tasto R per riprendere la chiamata.

**ATTESA CHIAMATA:** premere tasto R per mettere in attesa una chiamata e poi premere nuovamente tasto R per riprendere la chiamata.

**CONFERENZA:** quando sono in linea con la prima telefonata premere tasto R e la prima chiamata va in attesa, a questo punto premere digitare numero interno oppure 0 più numero di telefono esterno, quando la seconda chiamata è in linea premere nuovamente il tasto R più il tasto 3 per mettere in comunicazione anche la prima chiamata.