



NUMERI IN RUBRICA TES/TEA

DAL TELEFONO INTERNO 101 CON CORNETTA ABBASSATA DIGITARE:

PROGRAM *# 1234

PER INSERIRE IL NUMERO

1 - DIGITARE 001

2 - DIGITARE NEXT (SP-PHONE)

3 - A QUESTO PUNTO DIGITARE IL CODICE A 2 CIFRE CHE VA DA 00 A 99 CON CUI POI RICHIAMERO' IL NUMERO.

4 - ORA INSERIRE IL NUMERO TELEFONICO CON ANTEPOSTO LO 0

5 - DIGITARE STORE PER CONFERMARE IL NUMERO INSERITO

6 - PREMERE NEXT (SP-PHONE) PER ANDARE ALLA LOCAZIONE SUCCESSIVA E INSERIRE UN ALTRO NUMERO E RIPARTIRE DAL PUNTO 4, PER USCIRE DALLA PROGRAMMAZIONE E INSERIRE IL NOME PREMERE TASTO HOLD, PER USCIRE DEL TUTTO DALLA PROGRAMMAZIONE ALZARE E ABBASSARE LA CORNETTA.

PER ASSOCIARE IL NOME

1 - DIGITARE 011

2 - DIGITARE NEXT (SP-PHONE)

3 - A QUESTO PUNTO DIGITARE IL CODICE A 2 CIFRE CHE VA DA 00 A 99 CHE AVEVAMO ASSEGNATO NELLA PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE E CON CUI POI RICHIAMERO' IL NUMERO.

4 - ORA INSERIRE IL NOME CON LA TASTIERA

5 - DIGITARE STORE PER CONFERMARE IL NUMERO INSERITO

6 - PREMERE NEXT (SP-PHONE) PER ANDARE ALLA LOCAZIONE SUCCESSIVA E INSERIRE UN ALTRO NUMERO E RIPARTIRE DAL PUNTO 4, PER USCIRE DEL TUTTO DALLA PROGRAMMAZIONE ALZARE E ABBASSARE LA CORNETTA.

**PER RICHIAMARE IL NUMERO MEMORIZZATO ALZARE CORNETTA E DIGITARE *
PIU' IL CODICE A DUE CIFRE CON CUI HO INSERITO IL NUMERO TELEFONICO.**