

MODIFICA DATA E ORA

CENTRALINO TEA 308

**DAL TELEFONO CENTRALINO SENZA ALZARE LA
CORNETTA DIGITARE:**

PROGRAM 0

ANNO 00-12

MESE 01-12

GIORNO 01-31

GIORNO SETTIMANA 0=DOMENICA-6=SABATO

ORA 01-12

MINUTI 00-59

AM/PM 0/1

TASTO AUTODIAL/STORE

TASTO PROGRAM PER USCIRE DA PROGRAMMAZIONE